

## Смесители

---

### WSC:



Смеситель с системой WSC (Water Saving Cartridge). Рычаг смесителя останавливается на полпути, предоставляя 50% напора воды, что достаточно для нормальной мойки и приготовления пищи, чтобы снизить потребление воды.

---

### ESC:



Смеситель с системой ESC (Energy Saving Cartridge). Рычаг смесителя, установленный в центральное положение, поставляет только холодную воду, а не 50% + 50% от горячего и холодного. Для получения горячей воды необходимо повернуть рычаг дальше влево. Таким образом снижается расход горячей воды.

---